

Aufstellplan für das BHKW ASV 21/46

Für alle Arbeiten am BHKW wie z.B. die Installation, Wartung und Service ist eine Freifläche erforderlich. Vor dem BHKW ist eine größere Fläche nötig, um den Maschinensatz aus- und einsetzen zu können. Die Raumhöhe muss mindestens 2000 mm betragen.

Abweichungen von den Mindestmaßen sind nur nach Absprache möglich.

RL Rücklauf Heizung DN 25 (bauseits Kugelhahn mit 1" IG)


VL Vorlauf Heizung DN 25 (bauseits Kugelhahn mit 1" IG)

G Gasanschluss DN 20 (bauseits Kugelhahn mit 3/4" IG)

A Abgasanlage DN 80

E Elektroanschluss 16 mm²

Kondensatabfluss DN 40



BHKW-Grundfläche:
nur ca. 1 m²
benötigte Raumfläche:
nur ca. 3,8 m²